



MANUAL TÉCNICO

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local limpo e coberto;
- As embalagens não devem ser colocadas diretamente no chão, proteger do contato direto com madeira e não usar papelão como proteção;
- Os pallets não devem ser empilhados;
- Para manusear as peças com acabamento final somente com as mãos limpas;
- Armazenar as peças verticalmente ou manter na embalagem de fábrica;
- Recomendamos não armazenar por longos períodos, pois as peças encostadas umas as outras podem manchar por característica reativa do próprio cimento, lembramos que isso não é considerado defeito, por isso planeje a entrega do produto o mais próximo possível da data de assentamento;

MANUAL DE ASSENTAMENTO

1. Recomendamos que a colocação de pisos, bordas e revestimentos Dommus seja a última etapa da obra, evitando que outros serviços danifiquem ou manchem os produtos (ex. paisagismo, decks de madeira, gesso e pinturas). Além disso, recomenda-se que a instalação seja executada por profissionais com conhecimento em acabamento, tais como pedra natural, porcelanato, cimentícios e peças de formatos especiais;
2. O contrapiso/parede deve estar com cura mínima de 15 dias, limpo, sem trincas e livre de qualquer resíduo;
3. Recomenda-se escovar o verso da peça e contrapiso/parede para retirar possíveis materiais isolantes (poeira e resíduos do processo de produção) à argamassa;
4. Recomenda-se umedecer a peça e o contrapiso/parede antes da aplicação;
5. Não assentar nem rejuntar as peças sob exposição solar elevada, devido à perda rápida de umidade usada para hidratação da argamassa ou rejunte, isso evita descolagem;
6. Os produtos Dommus deverão ser aplicados com argamassa flexível ACIII (em caso de peças em cores claras é indicada a argamassa de cor branca), seguindo sempre os procedimentos de cuidados e preparos indicados pelo fabricante, como; tempo de mistura, água, descanso e tempo em aberto;



7. Produtos Dommus deverão ser assentados com aplicação dupla de argamassa (verso e contrapiso/parede);

8. Estenda a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre o verso da peça e do contrapiso/parede, em seguida use o lado dentado (ideal 10mm) para formar os cordões;

9. Posicionar as peças de 3 a 5cm da posição final, em seguida pressione a peça arrastando até a posição final e na sequência bata levemente com martelo de borracha cor branca;

10. Quando assentados em ambientes externos a largura da junta pode ser de 3 a 5mm dependendo do tamanho da peça. No entanto, alguns revestimentos 3D como os modelos Geométrico, Elipse e outros podem ser utilizados com junta seca de preferência em ambientes internos, para ambientes externos recomenda-se o rejunte.

Obs.: Devido a pequenas variações de espessura nas peças, é importante que ao colocar, seja compensada com argamassa.

- Utilizar rejunte flexível aditivado de uso externo. Para um melhor resultado siga todas as recomendações do fabricante, como: quantidade de água, tempo de mistura, etc;

- Aplique o rejunte após 24/48 horas do término do assentamento.

- Use fita crepe paralela às juntas para proteger de sujidade nas peças, devendo retirar a mesma logo após aplicação do rejunte;

- Utilize bisonaga ou espátula para aplicação do rejunte;

- Evitar exposição solar elevada durante aplicação do rejunte;

- Borrifar água após 4 horas do rejunte aplicado para manter umidade nas juntas;

- Após 72 horas, lavar com detergente neutro e enxaguar com água limpa;

- Pode ser usado lavadora de alta pressão na posição leque aberto.

ATENÇÃO: PARA LIBERAÇÃO FINAL DE USO DA ÁREA, VERIFICAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE DE ARGAMASSA E REJUNTE.

PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE

- Recomendamos que os produtos Dommus recebam proteção de acordo com suas especificações

Obs. Revestimentos cimentícios 3D, ATÉRMICOS ou CONCRETO APARENTE são impermeabilizados na fábrica. Em caso de assentamento com rejunte



poderá ser feita mais uma aplicação de impermeabilizante 72 horas após o assentamento – produtos recomendados : (BLOK SEAL , KOROMIX HIDRO PROTEÇÃO PARA CONCRETO, ACQUELA).

- Manutenção: Reaplicar BLOK SEAL ou KOROMIX HIDRO após cada 1,5 a 2 anos, ou aplicar similares como; acqüella, óleo fugante.
- Equipamento para aplicação: Pistola de pressão – regular máximo 30 libras- bico de 1,2 mm a 1,5mm – distância da pistola para a área a ser aplicada no máximo de 35 cm a 40 cm.

- Para aplicar os produtos de proteção as peças deverão estar totalmente secas e isentas de poeira, tinta, óleo e outros isolantes;

- Não aplicar com umidade do ar acima de 60%;

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

-Utilizar esponja úmida (macia não abrasiva) para retirar os excessos de rejunte e em seguida passar um pano limpo e seco. A limpeza deve ser feita de imediato após aplicação do rejunte. Recomenda-se que a limpeza seja feita somente com água e sabão neutro, sem necessidade de utilizar ácidos ou outros produtos impróprios.

Lavar apenas com detergente neutro ou produto indicado para produtos cimentícios, não usar produtos ácidos, os mesmos reagem e atacam o cimento;

- Reaplicar periodicamente as proteções, principalmente quando gradativamente aumentar a dificuldade de limpeza.

Obs. - Revestimentos cimentícios são produzidos com pedras naturais e processos semi-artesanais , por isso, podem sofrer pequenas variações de cores e espessuras.

Dommus Revestimentos
Fone: (41) 99742-7794
E-mail: contato@dommusrevest.com.br
Instagram: @dommusrevestimentos
www.dommusrevest.com.br

