



DOMMUS

Revestimentos

MANUAL TÉCNICO E GARANTIA COBOGÓ

Importante ler atentamente este manual antes de qualquer manuseio ou aplicação do produto. Produto não possui garantia de troca após utilizado.

O Cobogó (elemento vazado) Cimentício Dommus são peças à base de cimento estrutural, utilizadas para fechamento de vão. Este produto foi desenvolvido para uso exclusivo em paredes internas e externas de até 3 metros de altura. Situações diferentes da apresentada acima, deverá ser avaliada pela profissional habilitado de projeto e execução. As peças não podem ser cortadas, desta forma é necessário prever em projeto a paginação com peças inteiras.

A legislação brasileira exige que toda e qualquer obra nova ou reforma seja projetada e acompanhado por profissionais habilitados.

O processo de produção é artesanal, por esse motivo, cada peça pode apresentar pequenas variações de tamanho, textura e cor. Estas variações são características naturais dos elementos fabricado a base de cimentício. Conforme código de defesa do consumidor, o cliente tem um prazo de até 90 dias, a partir do recebimento do produto, para comunicar a Dommus qualquer defeito ou irregularidade do material, de preferência por escrito.

Recebimento e Armazenagem

Confira a mercadoria no ato do recebimento;

Preencha o TERMO DE ACEITE*;

Em caso de avaria: (1) registre a ocorrência no Termo de Aceite*; (2) imediatamente, comunique a loja responsável; (3) se possível, faça registro fotográfico; (4) não instale produto que apresente defeito visível. Produto assentado é considerado aceito;

Nunca armazenar as caixas diretamente no chão ou barro. O armazenamento deve ser feito em suporte elevado evitando o contato com o chão;

As caixas do produto devem ser armazenadas em local limpo e que não recebe água. O armazenamento em obra não pode ser superior a 30 dias.

Assentamento

Antes de iniciar o assentamento, retire as peças das caixas e monte um painel no chão. Monte o painel no chão para simular o assentamento da forma que mais lhe agrada.

É importante que o profissional instalador seja um assentador experiente e deve ser acompanhado por profissional habilitado;

Os produtos Dommus devem ser os últimos materiais a serem assentados em toda a obra;



DOMMUS

Revestimentos

A área de assentamento deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754/1996), bem nivelado e limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira, e deve ser umedecido antes da aplicação da argamassa;

Antes de aplicar argamassa na peça, limpar com escova de cerdas macias e umedecidas.

Os Cobogós Dommus devem ser assentadas com argamassa tipo ACIII ou Específica; A argamassa deve ser aplicada na peça e na área de assentamento; Quando colocadas as peças, pressionar com os dedos com movimentos vibratórios; Mantenha o ambiente sempre limpo. * Para um melhor rendimento na colagem, indicamos a utilização de um Aditivo para concreto e argamassa.

Para a mistura, leia atentamente e siga instruções que estão na embalagem do produto. Não fracione o saco e nem adicione água visualmente. Aplique a argamassa na peça nas laterais que ficarão em contato com a parede e piso com o auxílio de uma espátula em quantidade suficiente para assentamento e nivelamento dos Cobogós. Preencha por completo a junta de assentamento, que deve ser de 5 mm.

Ao assentar a peça, é normal que a argamassa colante saia pelas juntas, remova o excesso e limpe a placa com esponja úmida. Para áreas de assentamento interno e/ou largura superior a 1,2 metros, recomenda-se o travamento horizontal do painel. Para isso, utilizar entre as peças uma Barra de Aço, a cada 3 fiadas de produto.

Travamento Horizontal: a cada 03 fiadas utilizar vergalhão de bitola

6,3mm(") com ponto de apoio fixo em alvenaria.

Travamento Vertical: a cada 03 fiadas utilizar vergalhão de bitola 6,3mm(") na vertical.

ATENÇÃO: Os assentamentos em áreas externas com qualquer largura. Devem ter travamento horizontal (a cada 1,2 metros) e vertical (a cada 1,6 metros). Este elemento de reforço deve ser escondido na espessura das juntas e estar solidamente fixado na alvenaria, concreto ou estrutura de aço que o enquadre. Não é recomendado assentar todas as peças de uma só vez. Indica-se 1 dia de intervalo a cada 4 fiadas de assentamento.

É fundamental respeitar este tempo para que a argamassa colante cure inicialmente, enrijecendo o painel e possibilitando seguir com o assentamento das demais fiadas. Caso não respeite o período de cura da argamassa, o painel ficará instável e pode tombar antes da finalização dos trabalhos. Juntas e Rejuntas As juntas devem ser respeitadas para que não ocorram micro trincas e o descolamento das peças. O rejuntamento é obrigatório e com de um “espaçador” desenvolvido para melhorar o trabalho de assentamento. O trabalho de rejunte deverá ser feito apenas após a secagem da argamassa. Utilizar rejunte aditivado flexível TIPO

II

(Interno ou Externo)



DOMMUS

Revestimentos

Limpeza

Limpeza pós-obra

Depois de finalizados os procedimentos de assentamento e rejuntamento (respeitando o prazo de cura), deve ser lavado com detergente neutro para remoção específica de manchas. Utilizar vassouras/escovas de cerdas macias para escovação;

Enxaguar bem as placas para remoção total do produto de limpeza pós-obra aplicado;

Devido a alta absorção, as placas podem ser alteradas em suas características de cor imediatamente após a limpeza.

Após o prazo de secagem as placas voltarão a cor natural, gradativamente.

Jamais utilizar solvente (como por exemplo, thinner). Lavar apenas com o detergente.

Limpeza Diária e Manutenção

Lavar apenas com detergente neutro. Aplicar o hidrofugante periodicamente. O tempo de reaplicação deve ser determinado conforme as condições de uso; Quando utilizada máquina de jato d'água (WAP), escolha a opção LEQUE e respeite uma distância mínima de segurança. Jamais utilizar produtos de limpeza que tenham base ácida – cloro, água sanitária e detergente multiação (tipo Veja).

Proteção

É indispensável a utilização de produtos de proteção no seu COBOGÓ Dommus para facilitar a limpeza e a manutenção; A proteção do seu revestimento deve ser definida de acordo com a finalidade de uso;

Os produtos de proteção só devem ser aplicados em superfícies limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, óleo e cera;

Em dias com umidade relativa do ar acima de 85%, não devem ser aplicados os produtos de proteção;

Para qualquer produto utilizado na impermeabilização deverão ser seguidas, rigorosamente, as instruções de cada fabricante. Reaplicar a cada ano ou conforme orientações do fabricante.

Dommus Revestimentos
Fone: (41) 99742-7794
E-mail: contato@dommusrevest.com.br
Instagram: @dommusrevestimentos
www.dommusrevest.com.br

